

Блендер Xiaomi Pinlo

Инструкция по эксплуатации



Designed by **Pinlo**

Пожалуйста, внимательно прочтайте эту инструкцию перед использованием продукта и храните её в надежном месте

Описание продукта




Описание продукта

Этот продукт - новый энергоэффективный прибор для приготовления(измельчения) пищи, в котором основной блок и чаша могут отделяться друг от друга.

- Используя мощный мотор 500Вт, блендер может быстро выжимать сок и колоть лёд.
- После приготовления напитка, вы можете взять его с собой, закрыв чашу крышкой. Удобно и быстро!
- Держатель ножа не имеет тупиков и его легко чистить.

Инструкция по применению

1.




2.



3.



4.



1. Откройте чашу блендера, добавьте в нее необходимое количество воды и подготовленные фрукты, овощи или другие ингредиенты. (Ингредиенты должны быть нарезаны на маленькие кубики размером не более 15x15 x15 мм.)

Примечание: общий объем блюда не должна превышать 450 мл.

2. Соедините чашу блендера и ножи, закручивая по часовой стрелке.

3. Соедините уже собранную конструкцию с основным блоком блендера.

4. Подключите источник питания и нажмите на чашу для приготовления пищи, чтобы начать измельчение (нажатие должно быть не более 1 минуты).

Примечание: вытащите вилку из розетки после измельчения. Затем снимите собранную чашу, снимите держатель ножей, вылейте напиток или закройте крышкой для удобного переноса.

Совет: после того, как вы выпили напиток, пожалуйста, вовремя очистите чашу блендера, ножи с держателем и крышку чаши.

5. Блендер Pinlo подходит для смешивания, взбалтывания, измельчения фруктов, овощей, орехов и других пищевых ингредиентов; для приготовления различных соков, смузи, молочных коктейлей и других блюд.

Частный рецепт

1. Следующие рецепты предполагают, что измельчительная машина(блендер) будет работать в течение примерно 15 секунд.

Название рецепта	Ингредиенты
Манговый смузи	Манго 200г, кубики льда 4 шт, мед 3г.
Дынный молочный коктейль	Мускусная дыня 250г, молоко 100г.
Шоколадно-банановое молоко	Шоколад 150г, 2 банана, молоко 150г.
Молочный коктейль из папайи	Папайя 250г, молоко 250г

2. Обратите внимание на приложение «WeChat». Мы будем регулярно обновлять полезные блюда в зависимости от сезона.



Тех. обслуживание и ремонт

1. Всегда отключайте питание перед чисткой изделия.
2. Пожалуйста, вовремя очищайте детали после использования. При мытье резиновой части держателя ножей будьте осторожны, чтобы не порезаться ножами.
3. Пожалуйста, осторожно снимайте ножи с держателя при чистке.
4. Внешнюю часть основного блока можно протирать влажной тканью. Не погружайте основной блок в воду или другие жидкости.
5. Устройство следует хранить в сухом месте, избегать прямых солнечных лучей.
6. Прежде чем хранить продукт, убедитесь, что он чистый и сухой.

Меры предосторожности

1. Входное напряжение этого изделия 220В-50Гц, проверьте соответствие для использования.
2. При приготовлении ингредиентов максимальная вместимость чаши блендера 450мл. Не привышайте данный объём. В противном случае может быть активирована защита от перегрева для автоматического выключения прибора.
3. Отключите питание, прежде чем опустошить чашу или очистить устройство.
4. Этот продукт предназначен только для личного или домашнего использования.
5. Пожалуйста, проверьте шнур питания и вилку перед использованием. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен специалистом, чтобы избежать опасности.
6. Во время приготовления ставьте прибор на устойчивую ровную поверхность.

7. Блендер оснащен защитой от перегрева. Если блендер работает длительное время или температура поднимается выше предела блендер отключается до момента возвращения температуры в нормальные пределы.

8. После чистки, соедините сначала держатель ножа с чашей блендера, а потом соединяйте конструкцию с основным блоком. Категорически запрещается помещать держатель ножа в узел отдельно, во избежании случайного повреждения.

9. Категорически запрещается включать измельчение в пустой чаше блендера или в перегруженной чаше.

10. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям, людям, не имеющим полной дееспособности или не имеющим соответствующего опыта и знаний, пользоваться устройством.

11. При приготовлении добавьте необходимое количество воды или жидких ингредиентов для лучшего размешивания и равномерного измельчения блюда.

12. Не кладите горячие ингредиенты (выше 70°C) в чашу в избежании ожогов.

13. Пожалуйста, используйте оригинальную чашу блендера из начального комплекта, другая чаша может привести к опасности или травме.

14. Когда чаша блендера отделена от основного блока, ротор двигателя продолжает вращаться из-за инерции. Не прикасайтесь к нему, чтобы не получить травму.

15. Не кипятите чашку или крышку. Не помещайте продукт и его части в микроволновую печь, посудомоечную машину или в сушилку.

16. Блендер не может быть использован для густых ингредиентов. Не может измельчить сахар в пудру, орехи, травы и другие твердые ингредиенты.

Поиск неисправностей

Неисправность	Устранение неисправности
Устройство не работает	Пожалуйста, проверьте, включено ли питание устройства, и правильно ли установлены части устройства.
Моторный блок испускает запах во время работы	Это нормально для новых продуктов, со временем это пройдет. Может быть запах при долгом использовании. Блендер нужно выключить и дать ему остыть в течение 30 минут.
Моторный блок / лезвия застревают во время работы	Выключите питание, открутите чашу блендера и затем снимите держатель ножей. Используйте лопаточку чтобы отодвинуть продукты прилипшие к лезвию или уменьшите их количество.
Утечка продукта во время приготовления	Выключите питание, открутите чашу блендера и затем снимите держатель ножей, потом вылейте содержимое в другую тару. Убедитесь, что водонепроницаемое резиновое кольцо правильно установлено на держателе ножей.

Основные параметры

Наименование продукта: стационарный блендер

Модель продукта: YM-B05

Напряжение: 220В~

Мощность: 500Вт

Частота: 50 Гц

Данный продукт является электрическим прибором второго класса, нет необходимости во внешнем заземлении.