

Руководство по эксплуатации

Aqara Wireless Remote Switch

Single Rocker



Общая информация о продукте

Беспроводной удаленный выключатель (одна клавиша) — это дистанционный выключатель с малым потреблением энергии, стандартной промышленной конструкции 86 типа. Просто разместите или приклейте его в любом удобном для использования месте. Вы можете управлять интеллектуальным настенным выключателем, интеллектуальной электрической вилкой и другими интеллектуальными аксессуарами одинарного, двойного или длительного нажатия беспроводного удаленного выключателя.

- * Требуется хаб.
- * Для работы этого продукта с технологией HomeKit требуется хаб Aqara. Более подробная информация доступна на веб-сайте www.aqara.com.
- * Данный продукт предназначен для эксплуатации только в помещении.



Кнопка

Длительное нажатие в течение 10 с: Переподключение

Быстрое нажатие 5 раз: Проверка эффективной дальности действия

Быстрая настройка

- Добавьте хаб к приложению согласно краткому руководству по эксплуатации хаба.
- Откройте приложение, коснитесь «Home» (дом), затем коснитесь «+» в верхнем правом углу для перехода на страницу «Add Device (Accessory)» (Добавить устройство (аксессуар)). Выберите «Wireless Remote Switch (Single Rocker)» (Беспроводной удаленный выключатель (одна клавиша)), и добавьте его согласно инструкциям.

* В случае сбоя соединения аксессуар следует переместить ближе к хабу и повторить попытку.

Установка


Проверка эффективной дальности действия: Сделайте 5 коротких нажатий в месте планируемого использования. Если хаб подает голосовые команды, то это означает, что аксессуар может эффективно обмениваться данными с хабом.

- * Для максимальной эффективности передачи сигналов избегайте металлических поверхностей вблизи устройств.

Вариант 1: Разместите его непосредственно в требуемом месте.



Вариант 2: Снимите защитную пленку и приклейте непосредственно в требуемом месте.



- * Поверхность должна быть чистой и сухой.